

WIR BEGLÜCKWÜNSCHEN SIE ZU IHREM KAUF EINER YANEC TINTENPATRONE

Mit dem Kauf dieses Yanec Produktes tun Sie etwas Gutes für die Umwelt und Sie senken gleichzeitig an Ihren Druckkosten. Wir persönlich finden diese beiden Faktoren sehr wichtig. Da es sich um eine wiederbefüllte Patrone handelt, kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass Sie eine Meldung auf Ihren Bildschirm sehen. Die meisten Meldungen können Sie ignorieren. Da Ihre Zufriedenheit uns sehr wichtig ist, möchten wir Ihnen kurz erklären, wie Sie bei einer möglichen Meldung nach der Installation der Patrone vorgehen sollten.

Bitte führen Sie nach Möglichkeit keine Software Updates für Ihr Druckerprogramm oder Firmwareupdates für Ihren Drucker durch. Es ist möglich, dass danach Ihre Tintenpatronen nicht mehr erkannt werden.

Abhängig von Ihrem Druckertyp kann es auch vorkommen, dass die Patrone zuerst ausgerichtet werden muss, bevor eine Nutzung möglich ist. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. In manchen Fällen muss auch die Ausrichtungsseite nochmals eingescannt werden.

■ Meldung: Benutzte Patrone installiert / Die Patrone ist leer

Sollte die Meldung auf Ihren Bildschirm erscheinen, dass die Patrone leer ist, die Patrone bereits früher verwendet wurde oder dass es sich nicht um eine originale Patrone handelt, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Da es sich um eine wiederbefüllte Originalpatrone handelt besteht die Möglichkeit, dass der Indikator der Tintenfüllmenge nicht mehr richtig funktioniert. Klicken Sie in diesem Fall auf „Weiter“ oder „OK“. Danach können Sie normal weiterdrucken.

■ Meldung: Die Patrone wurde nicht erkannt

Erhalten Sie die Meldung auf Ihren Bildschirm, dass die Patrone nicht erkannt wird, nehmen Sie die Patrone aus Ihrem Drucker. Reinigen Sie mit einem trockenen (nicht fuselnden) Tuch, alle kupferfarbigen Teile an der Patrone. Danach platzieren Sie diese wieder in Ihren Drucker. Sollte das Problem damit noch nicht behoben sein, wiederholen Sie bitte den oben genannten Vorgang.

■ Die Patrone erzeugt ein schlechtes Druckbild

Reinigen Sie die Patrone mit dem Reinigungszyklus Ihres Druckers. Wie Sie den Reinigungszyklus bei Ihrem Drucker starten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Wenn Ihnen diese Anleitung nicht weiterhelfen konnte, wenden Sie sich bitte telefonisch (0203 739 099 64) oder per Email (info@replacedirect.de) an unseren Kundenservice.

Mit freundlichen Grüßen und viel Druckspaß mit Ihrer Bestellung
Team ReplaceDirect



Yanec Druckerpatronen sind die Hausmarke von ReplaceDirect. Mit den Yanec Druckerpatronen drucken Sie mehr, deutlich günstiger, in vertrauter Qualität! Die beste Alternative für jeden Drucker.

YANEC
INK & TONER

www.ReplaceDirect.de/tinte